

## 驱蚊露营灯手电说明使用及注意事项



### 五档照明模式：

手电筒强光 - 手电筒弱光 - 露营灯强光 - 露营灯弱光 - 露营灯慢闪

### 注意事项

- ①不能将灯光直接照射眼睛, 以免对眼睛造成伤害。
- ②请放置在阴凉处保存, 避免在阳光或高温环境下放置, 非专业人士禁止拆卸或改装本产品。
- ③充电时请勿使用, 否则将影响电池使用寿命且会引起意外爆炸。
- ④请严格按照说明及注意事项书使用, 不得拆解、改装; 如因违规操作引起的不良后果, 本公司概不负责。

## Instructions for use and precautions



### FIVE GEAR LIGHTING MODE:

flashlight high - flashlight low - camping light high - camping light low - camping light slow flashing

### MATTERS NEEDING ATTENTION

- ① Do not directly illuminate the eyes with light to avoid causing harm to the eyes.
- ② Please store in a cool place and avoid exposure to sunlight or high temperatures. Non professionals are prohibited from disassembling or modifying this product.
- ③ Do not use it during charging, as it will affect the battery's lifespan and cause accidental explosions.
- ④ Please strictly follow the instructions and precautions for use, and do not disassemble or modify; Our company is not responsible for any adverse consequences caused by illegal operations.